ヘッドホンマイク 機能一覧表

ELECOM

※形状によって各部の形状は異なります

○： 対応可能
×： 非対応または接続機器に機能なし

	対 象 シ リ ー ズ ※ CTIA規格準拠4極ミニプラグ・リモコンマイク付き商品						
発売中モデル	EHP-RH1000M	EHP-GB100M	EHP-CN300M	EHP-CS3520M	EHP-MC3520	EHP-IS3510M	
	HS-EP13TBK	EHP-F10M	EHP-FR10CM	EHP-FS12CM	EHP-FS10IM	EHP-F12CM	
	EHP-CCS100CMHBK						
在庫限定・販売終了品	EHP-CC100M	EHP-CB200M	EHP-BS100	EHP-CH1000S	EHP-CH2000S	EHP-CC1000M	
	EHP-CS3560M	EHP-CS3580	EHP-CS3510M	EHP-CS3531	EHP-CSG3520	EHP-CS3550M	
	EHP-CS3530M	EHP-CS3570	EHP-HH1000	EHP-SH1000	EHP-SL100M	EHP-CB100M	
	EHP-IS3510M	EHP-GB1000M	EHP-CS100M	EHP-CS200M	EHP-CN800M	EHP-CN200M	
	EHP-CH3000S	EHP-CSG3510	EHP-CS3540R	EHP-MC3540R	HS-HP22TBK		

機能一覧 更新日：2023/3/6
対象シリーズ 更新日：2022/02/17

・本一覧表は当社が独自調査により確認したものであり、機器メーカーが動作を保証するものではありません。
・Skype™などのインターネット電話では、リモコンスイッチはご使用になれません。
・アプリケーションによっては、リモコンスイッチが動作しない場合があります。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能 "● 1秒以内短押し" "■ 2秒以上長押し"						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答/通話終了	音楽再生/一時停止	次曲の頭出し	前曲の頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	dtab Compact(d-52C)	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	dtab(d-51C)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	AQUOS sense7(SH-53C)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Galaxy A23 5G(SC-56C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	10.9インチiPad(第10世代) 2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※別売りのiOS用上Type-C変換コネクタを使用。 【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	12.9インチiPad Pro (第6世代)2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※別売りのiOS用上Type-C変換コネクタを使用。 【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	11インチiPad Pro (第4世代)2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※別売りのiOS用上Type-C変換コネクタを使用。 【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	Xperia 5 IV(SO-54C)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Galaxy Z Flip4(SC-54C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Fold4(SC-55C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	AQUOS R7(SH-52C)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Xperia 10 IV(SO-52C)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	AQUOS wish2(SH-51C)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Xperia Ace III(SO-53C)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Xperia 1 IV(SO-51C)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	Galaxy A53 5G(SC-53C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK イヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	arrows ケータイ ベーシック (F-41C)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 ・本体から音声、音楽が出力されない。 ・ボタン操作はすべて不可。
docomo	Galaxy S22(SC-51C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK イヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S22 Ultra(SC-52C)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK イヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	10.9インチiPad Air(第5世代) 2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※別売りのiOS用上Type-C変換コネクタを使用。 【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	らくらくスマートフォン (F-52B)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	あんしんスマホ(KY-51B)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属のType-C 3.5mmイヤホン変換アダプタ(4極対応)使用 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
docomo	arrows We(F-51B)	富士通	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ！という音と同時にイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
docomo	Galaxy A22 5G(SC-56B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	Xperia 5 III(SO-53B)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされ、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	AQUOS sense6(SH-54B)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35BK変換アダプタ使用 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35BK変換アダプタ使用 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Xperia 1 III(SO-51B)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされ、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	AQUOS R6(SH-51B)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	Xperia 10 III(SO-52B)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされ、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	Galaxy A52 5G(SC-53B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	Xperia Ace II(SO-41B)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされ、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	arrows Be4 Plus(F-41B)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	11インチiPad Pro(第3世代) 2021モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	Galaxy S21 5G(SC-51B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S21 Ultra 5G (SC-52B)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense5G(SH-53A)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
docomo	dtab Compact(d-42A)	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→一曲だけ→一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	arrows NX9(F-52A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	LG VELVET(L-52A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Google アシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Google アシスタントが起動する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	iPad Air (2020年)	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	Xperia 5 II(SO-52A)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止し、Google アシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Google アシスタントが起動する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense4(SH-41A)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A51 5G(SC-54A)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ→一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google アシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答/通話終了	音楽再生/一時停止	次曲の頭出し	前曲の頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	Galaxy Note20 Ultra 5G (SC-53A)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35SDBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Galaxy A21(SC-42A)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	iPad (10.2インチ)(2020年)	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【マイク機能】→Siriが起動する。
docomo	らくらくスマートフォン (F-42A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	dtab (d-41A)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。
docomo	arrows 5G(F-51A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia 10 II(SO-41A)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Galaxy A41(SC-41A)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	arrows Be4(F-41A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	LG style3(L-41A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S20+ 5G(SC-52A)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35SDBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia 1 II(SO-51A)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【シングルスクリーンを装着した状態で検証】 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、右画面にGoogleアシスタントが起動する。もしくは再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、左画面にGoogleアシスタントが起動する。もしくは前に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→右画面にGoogleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【シングルスクリーンを装着した状態で検証】 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、右画面にGoogleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、右画面にGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→右画面にGoogleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S20 5G(SC-51A)	サムスン電子	O	O	O	O	×	×	O	YT Music	※AD-C35SDBK変換コネクタ使用。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、その後一時停止した箇所から再生が続く。 【巻戻し】→前曲に移動し再生しされる。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	AQUOS R5G(SH-51A)	シャープ	O	O	O	O	×	×	O	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、その後一時停止した箇所から再生が続く。 【巻戻し】→次曲に移動し、1秒に満たない一瞬だけ再生した後一時停止される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	AQUOS zero2(SH-01M)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタを使用 【早送り】→次曲の頭出しになる。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	らくらくホン (F-01M)	富士通	×	-	-	-	-	-	-	-	・イヤホンから着信音が聞こえるが、ボタンを押すと着信音はイヤホンから聞こえなくなり、本体から流れるようになる。 ・ボタン操作不可 ・音楽アプリ機能なし 【マイク機能】→機能なし
docomo	AQUOS sense3(SH-02M)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	Xperia 5(SO-01M)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	Galaxy A20(SC-02M)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Galaxy Note10+(SC-01M)	サムスン電子	×	×	×	×	×	×	×	Play Music	※AD-C35BK変換アダプタ使用 ・接続すると、「接続されたUSBデバイスは対応していません。」と出る。 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可
docomo	HUAWEI P30 Pro(HW-02L)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のUSB Type-C・3.5mmイヤホン変換アダプタ使用 【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了 【早送り】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんどん移動していく。 【巻戻し】→ボタンを押している間は前曲にどんどん移動していく。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	LG style2(L-01L)	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia 1(SO-03L)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	arrows Be3(F-02L)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia Ace(SO-02L)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	AQUOS R3(SH-04L)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	Galaxy S10(SC-03L)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	Galaxy S10+(SC-04L)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
docomo	らくらくスマートフォン me(F-01L)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、曲の先頭から再生されたままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	AQUOS sense2(SH-01L)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、曲の先頭から再生されたままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Xperia XZ3(SO-01L)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Galaxy Feel 2 (SC-02L)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索がなボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索がなボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示される。 【マイク機能】→Googleの音声検索がなボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示され
docomo	Google Pixel 3	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のUSB-C・3.5 mm ヘッドフォン アダプターを使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Google Pixel 3 XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のUSB-C・3.5 mm ヘッドフォン アダプターを使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Galaxy Note 9 (SC-01L)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索がに設定する。
docomo	dtab Compact(d-02K)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	LG style(L-03K)	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	HUAWEI P20 Pro(HW-01K)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルを使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	AQUOS R2(SH-03K)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	Xperia XZ2(SO-03K)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属の3.5mmイヤホン変換・テレビアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	arrows Be(F-04K)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→曲が一瞬だけ曲一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】→次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	×	×	×	○	HF Player	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
docomo	Galaxy S9+(SC-03K)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索がに設定する。
docomo	Galaxy S9(SC-02K)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索がに設定する。
docomo	Disney Mobile on docomo(DM-01K)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→2曲先に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	らくらくスマートフォン me(F-03K)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→次曲に移動し、前曲に移動していく。 【巻戻し】→前曲に移動していく。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows Tab(F-02K)	富士通	○	○	○	○ ※	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→頭出しできるが、次曲に移動して一時停止する形が多い。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	dtab(d-01K)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に遷移し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	M(Z-01K)	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に遷移し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	V30+(L-01K)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントがに設定する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→GoogleアシスタントがOに設定する。
docomo	iPhone X	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone Cに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
docomo	iPhone 8	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone Cに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
docomo	iPhone 8Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone Cに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答/通話終了	音楽再生/一時停止	次曲の頭出し	前曲の頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	arrows NX(F-01K)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	×	×	×	○	HF Player	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	MONO(MO-01K)	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止した後、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Play Musicアプリの[音楽ライブラリ]画面が表示される。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭で停止した状態のまま、Play Musicアプリの[音楽ライブラリ]画面が表示される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia XZ1 Compact (SO-02K)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一瞬だけ曲が一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示されてた曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと遡り、ボタンを離した瞬間に表示されてた曲の次の曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia XZ1(SO-01K)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一瞬だけ曲が一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示されてた曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと遡り、ボタンを離した瞬間に表示されてた曲の次の曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense(SH-01K)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止した後、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Galaxy NoteB(SC-01K)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止した後、Play Musicアプリの[今すく聴こう]画面に遷移する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリの[今すく聴こう]画面に遷移する。
docomo	AQUOS R(SH-03J)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止した後、再び再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia XZ Premium (SO-04J)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Galaxy Feel(SC-04J)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリの[今すく聴こう]画面に遷移する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアプリからボイスを選択するポップアップが表示される。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleアプリからボイスを選択するポップアップが表示される。
docomo	10.5インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	12.9インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPad (2017年3月 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	Galaxy S8+(SC-03J)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Galaxy S8(SC-02J)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows Be(F-05J)	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリの[今すく聴こう]画面に遷移する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	dtab Compact(d-01J)	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia XZs(SO-03J)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	V20 PRO(L-01J)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	らくらくスマートフォン 4 (F-04J)	富士通	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、もう一度一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一瞬で一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	Play Music	【次曲の頭出し】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、もしくは一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。端に次曲に遷移して曲の先頭から再生される。 【前曲の頭出し】…次曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Disney Mobile on docomo(DM-01J)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	MONO(MO-01J)	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows NX(F-01J)	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲の頭出し、押し続ける再生中の曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止→再生、もしくは一時停止→再生→一時停止になる。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	AQUOS EVER(SH-02J)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…曲が再生したまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia XZ(SO-01J)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia X Compact(SO-02J)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	iPhone 7	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※技術にはiPhone に付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
docomo	iPhone 7 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※技術にはiPhone に付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】…次の曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows Tab(F-04H)	富士通	○	○	○	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…曲が再生したまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次の曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Disney Mobile on docomo(DM-02H)	LG	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows SV(F-03H)	富士通	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…曲が再生したまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】…曲再生1秒以内に操作を完了させれば、前の曲の頭出しが出来る。曲再生4秒以上では、再生中の曲の頭出しとなる。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲が再生されたまま、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia X Performance(SO-04H)	ソニー	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…曲が再生したまま、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…スイッチを押した瞬間から曲が再生される。スイッチの長押しをやめても、曲は再生されたままで、他の機能は何も反応しない。
docomo	Galaxy S7 edge(SC-02H)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】…曲が再生したまま、Sボイスが起動する。 【マイク機能】…Sボイスが起動する。
docomo	9.7インチiPad Pro (2016年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPhone SE	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
				○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次の曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	Disney Mobile on docomo(DM-01H)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
docomo	dtab Compact(d-02H)	HUAWEI	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次曲の頭出し】…曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…曲が一時停止してからすぐに再生し、曲が再生されたまままたはGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
docomo	dtab(d-01H)	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	AQUOS Compact(SH-02H)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows NX(F-02H)	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生するが、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	iPad Pro (2015年)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生→一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Galaxy Active neo(SC-01H)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生→一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	AQUOS ZETA(SH-01H)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia Z5(SO-01H)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→1秒程度が停止するが、その後は曲が再び開始される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Nexus 5X	LG	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。 【早送り】→何も反応しない。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	arrows Fit(F-01H)	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生するが、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	iPhone 6s	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPhone 6s Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPad mini 4 (2015年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	AQUOS PAD(SH-05G)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia Z4 Tablet(SO-05G)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	AQUOS EVER(SH-04G)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia A4(SO-04G)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia Z4 (SO-03G)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Disney Mobile on docomo DM-01G	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生→一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止→再生し、Google Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
docomo	ARROWS NX(F-04G)	富士通	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→次曲に移動することはできるが、再生中の曲が一時停止することが多い。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、再生または一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲は再生されたままGoogle Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→一時停止する。 【前の曲の頭出し】→一時停止する。または、曲は再生されたままGoogle Nowが起動する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止、または再生されたままGoogle Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
docomo	AQUOS ZETA (SH-03G)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲は再生されたままGoogle Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→一時停止→再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止→再生→一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→一時停止→再生し、Google Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
docomo	Galaxy S6 edge (SC-04G)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→曲が再生されたまま、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
docomo	Galaxy S6 (SC-05G)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→曲が再生されたまま、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
docomo	dtab (d-01G)	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	GALAXY Tab S 8.4 (SC-03G)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
docomo	Disney Mobile on docomo (SH-02G)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	ARROWS NX (F-02G)	富士通	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【前の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【早送り】→Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止、もしくは次の曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	AQUOS ZETA (SH-01G)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Walkman	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	ソニー	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	ARROWS Tab (F-03G)	富士通	○	○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
docomo	GALAXY Note Edge (SC-01G)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
docomo	Xperia Z3 (SO-01G)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
docomo	iPad Air 2（2014年）	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPad mini 3（2014年）	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	GALAXY S5 ACTIVE (SC-02G)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動して、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し S ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→曲が再生したまま、S ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
docomo	iPhone 6 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	iPhone 6	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
docomo	らくらくスマートフォン3 (F-06F)	富士通	○	○	×	×	×	×	×	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止してしまう。 【巻戻し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【マイク機能】→何も反応しない。
docomo	Xperia Z2 Tablet (SO-05F)	ソニー	○	○	×	×	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	メディアプレイヤー	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	Xiaomi 12T Pro	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	※AD-C355DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
				○	○	×	×	×	○	ミュージック	※AD-C355DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが一瞬起動するが、すぐに曲の再生に戻る。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	LEITZ PHONE 2	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	かんたん携帯11	シャープ	×	○	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C355DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【次の曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされる。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲が頭出しされた後に曲が一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→何も反応しない。
SoftBank	AQUOS ケータイ4	シャープ	×	○	○	×	×	×	×	音楽	※AD-C355DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→何も反応しない。
SoftBank	Xperia 5 IV	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	Google Pixel 7	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 7 Pro	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS sense7 plus	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	DIGNO ケータイ4	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C355DBK変換アダプタ使用。 ・本体から音声、音楽が出力されている。 ・ボタン操作はすべて不可。
SoftBank	Google Pixel 6a	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	Xperia 10 IV	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	AQUOS R7	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	Xperia 1 IV	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
SoftBank	Redmi Note 10T	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
				○	○	○	×	×	×	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
SoftBank	シンプルスマホ6	シャープ	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→曲が一時停止してしまう。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
SoftBank	AQUOS wish	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	arrows We	富士通	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
SoftBank	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
				○	○	○	×	×	×	音楽	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→再生時間にかかわらず前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
SoftBank	BALMUDA Phone	京セラ	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	※AD-C355DBK変換アダプタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 5 III	ソニー	×	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止と現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 6 Pro	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Lenovo TAB6	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントの起動音は聞こえるが、画面に何も表示されない。
SoftBank	AQUOS zero6	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※プリインストールされた音楽アプリがないため、YT Musicをインストールして検証。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	Google Pixel 5a (5G)	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	LEITZ PHONE 1	シャープ	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
SoftBank	Xperia 1 III	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止と現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	AQUOS R6	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	razr 5G	モトローラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Redmi Note 9T	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	×	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索の起動音が鳴るが反応しない。 【巻戻し】→曲が一時停止し、Googleの音声検索起動音が鳴るが反応しない。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
				○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
SoftBank	AQUOS sense5G	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
SoftBank	Xperia 5 II	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 5	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 4a (5G)	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS zero5G basic	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Libero 3	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の先頭に戻るし、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	シンプルスマホ5	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 4a	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	OPPO Reno3 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	○	×	×	○	音楽	※AD-C355DBK変換コネクタ使用。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。何もせずそのまま放置していても再生されない。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、Googleの音声検索が起動する。何もせずそのまま約7秒程放置していると次曲が再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	LG V60 ThinQ 5G	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【Lデュアルスクリーンを装着した状態で機能】 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、左画面にGoogleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、左画面にGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→右画面にGoogleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	音楽	【Lデュアルスクリーンを装着した状態で機能】 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、右画面にGoogleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、右画面にGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→右画面にGoogleアシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答/通話終了	音楽再生/一時停止	次曲の頭出し	前曲の頭出し	早送り	巻戻し			
SoftBank	AQUOS R5G	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	ZTE Axon 10 Pro 5G	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DK変換コネクタ使用。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	DIGNO ケータイ3(902KC)	京セラ	○	○	×	×	×	×	×	音楽	※イヤホン変換コネクタ(AD-C35DK)使用。 【次曲の頭出し】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】…曲が一瞬だけ一時停止→再生される。またすぐに一時停止される。 【早送り】…ボタンを短押しした時点で一時停止し、ボタンの長押しをはめたタイミングで曲が再生されます。 【巻戻し】…ボタンを2回短押しした時点で一瞬一時停止としてからすぐに曲が再生し、ボタンの長押しをはめたタイミングで曲が一時停止される。 【マイク機能】…「アレクサおやすみモードをオフにして」から話しかけると、端末側が起動します。
SoftBank	AQUOS zero2	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタを使用 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	AQUOS sense3 plus	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	LG G8X ThinQ	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止後、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	Xperia 5	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia 5	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	Google Pixel 4	Google	×	×	×	×	×	×	×	ファイル	※AD-C35DK変換アダプタ使用 ・イヤホンを接続すると、通知パーに「アナログオーディオ アクセサリを検出　接続したデバイスはこのスマートフォンと互換性がありません。タップすると、詳細を確認できます。」と出る ・本体から音声が出力されている ・ボタン操作不可
SoftBank	Google Pixel 4 XL	Google	×	×	×	×	×	×	×	ファイル	※AD-C35DK変換アダプタ使用 ・イヤホンを接続すると、通知パーに「アナログオーディオ アクセサリを検出　接続したデバイスはこのスマートフォンと互換性がありません。タップすると、詳細を確認できます。」と出る ・本体から音声が出力されている ・ボタン操作不可
SoftBank	Lenovo TAB5	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し再生され、頭出しされた後、ボタンを押している間はどんどん前曲に移動していく。 【巻戻し】…次曲に移動し、ボタンを押している間はどんどん前曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	×	×	×	×	○	Files	【次曲の頭出し】…反応なし 【前曲の頭出し】…再生中の曲が一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し再生される。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	K50	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	arrows U	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	Xperia 1	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	AQUOS R3	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生した後、ボタンを押している間は後の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	Google Pixel 3a	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生した後、ボタンを押している間は後の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	Google Pixel 3a XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止後再生した後、ボタンを押している間は後の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
SoftBank	AQUOS R2 compact	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…一瞬だけ曲が一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	HUAWEI Mate 20 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	※端末付属のUSB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Android One(S5)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS zero	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia XZ3	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・デュピアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換・デュピアンテナケーブル SO01を使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 3	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Google Pixel 3 XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	シンプルスマホ4	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	DIGNO J	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…一瞬だけ曲が一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	AQUOS R2	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia XZ2	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルを使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブルを使用 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	HUAWEI Mate 10 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【イヤホン使用時に付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用してください】 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	音楽	【イヤホン使用時に付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用してください】 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	MediaPad M3 Lite s	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用、着信と終話はアプリ側で操作が必要。 【早送り】…再生中の曲が一瞬停止し再生された後、前曲に移動していく。 【巻戻し】…次の曲に遷移した後、前曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	Lenovo TAB4	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用、着信と終話はアプリ側で操作が必要。 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次の曲に遷移し、曲が再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	Android One(S3)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬一時停止した後も1曲、前曲に移動し曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に移動した後、前曲に移動し曲が再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	iPhone X	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhoneに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
SoftBank	iPhone 8	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhoneに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
SoftBank	iPhone 8Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhoneに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
SoftBank	AQUOS R Compact(701SH)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Xperia XZ1	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一瞬だけ曲が一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進り、ボタンを離した瞬間に表示された曲の次の曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SoftBank	Libero2	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…再生中の曲が一時停止、もしくは次曲に移動し曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生され、PlayMusicアプリの音楽ライブラリ画面に遷移する。 【巻戻し】…曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生され、PlayMusicアプリの音楽ライブラリ画面に遷移する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	AQUOS ea	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	Digno G	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	AQUOS R	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	HTC U11	HTC	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲にスキップする。 【巻戻し】…次曲にスキップし、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。 ※端末に付属しているType-C/D変換ケーブルを使用
SoftBank	10.5インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	12.9インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPad (2017年3月 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	Xperia XZs	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	MediaPad T2 Pro	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	AQUOS Xx3 mini	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	Lenovo TAB3	Lenovo	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	SoftBank(503LV)	Lenovo	○	○	○	○	×	×	×	Groove ミュージック	【早送り】…曲が一時停止する。 【巻戻し】…次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】…何も反応しない。
SoftBank	Xperia XZ	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SoftBank	iPhone 7	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhoneに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
SoftBank	iPhone 7 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhoneに付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
SoftBank	シンプルスマホ3	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止した後、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　*● 1秒以内短押し* ●● 2秒以上長押し*						マイク機能	再生アプリ	備考
			● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し			
SoftBank	Xperia X Performance	ソニー	○	○	○	○※	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→曲再生3秒以内に操作を完了させれば、前の曲の頭出しが出来る。曲再生4秒以上では、再生中の曲の頭出しとなる。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し曲が再生されたまま、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	9.7インチiPad Pro (2016年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	iPhone SE	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	AQUOS Xx2 mini	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、再生する。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	iPad Pro (2015年)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	AQUOS Xx2	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	Nexus 6P	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	Xperia Z5	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	iPhone 6s	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPhone 6s Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPad mini 4 (2015年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	AQUOS CRYSTAL 2(403SH)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Google Now*が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle Now*が起動する。 【マイク機能】→ボイスダイヤル*が起動する。
SoftBank	AQUOS Xx(404SH)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	Xperia Z4 (402SO)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	Galaxy S6 edge(404SC)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動することが出来る。 【早送り】→一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲は再生されたままSボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
SoftBank	BLADE Q+	ZTE	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Google Now*が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、Google Now*が起動する。 【マイク機能】→Google Now*が起動する。
SoftBank	DIGNO U	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	
SoftBank	GALAXY Tab4 (403SC)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
SoftBank	AQUOS CRYSTAL X (402SH)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	MediaPad 10 Link + (402HW)	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	シンプルスマホ2 (401SH)	シャープ	○	○	○	×	×	×	×	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、そのまま再生される。 【マイク機能】→何も反応しない。
SoftBank	Xperia Z3 (401SO)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→再生中の曲が停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
SoftBank	iPad Air 2 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPad mini 3 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPhone 6 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	iPhone 6	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
SoftBank	AQUOS CRYSTAL (305SH)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google*の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google*の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。
au	Lenovo Tab P11 5G LET01	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense7(SHG10)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	BASIO active(SHG09)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Galaxy A23 5G(SCG18)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
au	Xperia 5 IV(SOG09)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Google Pixel 7	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換アダプタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 7 Pro	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換アダプタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Flip4(SCG17)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換アダプタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Fold4(SCG16)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換アダプタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS wish2(SHG08)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Google Pixel 6a	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換アダプタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 10 IV(SOG07)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	OPPO Reno7 A(OPG04)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタント*が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止してからGoogleアシスタント*が起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタント*が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Xperia Ace III(SOG08)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Xperia 1 IV(SOG06)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	Galaxy A53 5G(SCG15)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense6s(SHG07)	シャープ	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
au	Galaxy S22(SCG13)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S22 Ultra(SCG14)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(イヤホン変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS wish(SHG06)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。この状態で音声検索は可能です。
au	G'zOne TYPE-XX	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBK(変換コネクタ)使用。 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可。
au	arrows We(FCG01)	富士通	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
au	かんたんケータイ ライト (KYF43)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽を聴く	※AD-C35DBK(変換コネクタ)使用。 ・本体から音声、音楽が出力されている。 ・ボタン操作はすべて不可。
au	Xperia 5 III(SOG05)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】→再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きが再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の続きは再生されない。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
au	AQUOS sense6(SHG05)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
au	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK(変換コネクタ)使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS zero6(SHG04)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google*の音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴取します。
au	Galaxy Z Fold3 5G (SCG11)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35BK変換アダプタ使用 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Flip3 5G (SCG12)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35BK変換アダプタ使用 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy A21 シンプル (SCV49)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　*● 1秒以内短押し* ●● 2秒以上長押し*						マイク機能	再生アプリ	備考
			● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し			
au	Redmi Note 10 JE(XIG02)	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
										ミュージック	【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
au	GRATINA (KYF42)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBK変換アダプタ使用 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可
au	Xperia 1 III(SOG03)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】 ―再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】 ―再生中の曲が頭出しし、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の頭出が可能となる。 【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の頭出が可能となる。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
au	OPPO Find X3 Pro (OPG03)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	×	×	×	○	音楽	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【前曲の頭出し】 ―次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】 ―曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭で一時停止してからGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 10 III(SOG04)	ソニー	○	×	○	×	×	×	○	ミュージック	【一時停止】 ―再生中の曲が一時停止し、現在時刻がアナウンスされる。 【前曲の頭出し】 ―再生中の曲が頭出しし、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生されるが、すぐに一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の頭出が可能となる。 【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬だけ再生された後、一時停止し現在時刻がアナウンスされる。その後、曲の頭出が可能となる。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
				○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
au	OPPO A54 5G(OPG02)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一時停止する。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。※画面上にGoogleアシスタントは表示されず、起動音が鳴動します。この時間で音声検索は可能です。
				○	○	○	×	×	○	音楽	【前曲の頭出し】 ―再生時間に関係なく前曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。※画面上にGoogleアシスタントは表示されず、起動音が鳴動します。この時間で音声検索は可能です。
au	Galaxy S21 5G(SCG09)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S21+ 5G(SCG10)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	TORQUE 5G(KYG01)	京セラ	×	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	かんたんケータイ(KYF41)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可
au	Galaxy A32 5G(SCG08)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
au	AQUOS sense5G(SHG03)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が鳴動します。
au	au Galaxy A51 5G SCG07	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、先頭で一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	au Galaxy Z Fold2 5G SCG05	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	au Galaxy Z Flip 5G SCG04	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 5 II(SOG02)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】 ―再生中の曲が一瞬停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Note20 Ultra 5G (SCG06)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Google Pixel 5	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS zero5G basic DX (SHG02)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	GRATINA(KYV48)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Mi 10 Lite 5G(XIG01)	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】 ―再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次の曲に遷移し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	ZTE a1(ZTG01)	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	OPPO Find X2 Pro(OPG01)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	音楽	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】 ―次の曲に遷移し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。
au	Galaxy A41(SCV48)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S20 Ultra 5G (SCG03)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense3 basic(SHV48)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 10 II (SOV43)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S20+ 5G (SCG02)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 1 II(SOG01)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS R5G(SHG01)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一瞬再生された後一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S20 5G(SCG01)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Z Flip(SCV47)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBK変換アダプタを使用して検証 【早送り】 ―一時停止し、再生される。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	BASIO4	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS zero2 (SHV47)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタを使用 【早送り】 ―次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】 ―前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】 ―Googleの音声検索が起動する。
au	AQUOS sense3 plus サウンド (SHV46)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】 ―一瞬一時停止した後、音量以外のリモコンスイッチの操作ができなくなる。イヤホンを抜し直して操作できない。端末を再起動すると操作できるようになる。ご同様にして確認。 【巻戻し】 ―次曲に移動した後、音量以外のリモコンスイッチの操作ができなくなる。イヤホンを挿し直して操作できない。端末を再起動すると操作できるようになる。ご同様にして確認。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Fold(SCV44)	サムスン電子	×	×	×	×	×	×	×	Play Music	※AD-C35DBK変換アダプタ使用 ・接続すると、「接続されたUSBデバイスは対応していません。」と出る。 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可
au	AQUOS sense3(SHV45)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	Xperia 5(SOV41)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	Xperia 8(SOV42)	ソニー	○	○	×	×	×	×	○	Files	【次曲の頭出し】 ―一時停止する。 【前の曲の頭出し】 ―一時停止する。 【早送り】 ―再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】 ―一時停止する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy A20(SCV46)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Note10+(SCV45)	サムスン電子	×	×	×	×	×	×	×	Play Music	※AD-C35DBK変換アダプタ使用 ・接続すると、「接続されたUSBデバイスは対応していません。」と出る。 ・本体から音声が出力されている。 ・ボタン操作不可
au	TORQUE G04	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※変換アダプタ使用 【早送り】 ―次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	HUAWEI P30 lite Premium(HWV33)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】 ―次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia 1(SOV40)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル使用 【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	AQUOS sense2 かんたん	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	Galaxy A30(SCV43)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS R3(SHV44)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	Galaxy S10(SCV41)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	Galaxy S10+(SCV42)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】 ―次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
au	URBANO (V04)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	LG it(LGV36)	LG Electronics	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
				○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS sense2(SHV43)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】 ―再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】 ―次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】 ―Googleアシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し 着信応答/通話終了	音楽再生/一時停止	次曲の頭出し	前曲の頭出し	早送り	巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
au	Xperia XZ3(SOV39)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※端末付属のUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy Note 9 (SCV40)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属のソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	HUAWEI P20 lite(HWV32)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	AQUOS R2(SHV42)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia XZ2(SOV37)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	※付属のソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	※付属のソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ変換ケーブル01を使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S9+(SCV39)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Galaxy S9(SCV38)	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Qua tab QZ10	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用、着信と終話は端末側で操作が必要。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し再生し、前曲に戻ります。 【巻戻し】→次曲に移動した後すぐ前曲に移動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Player(LISMO)	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用、着信と終話は端末側で操作が必要。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Qua phone QZ	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了。 【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	HUAWEI nova2	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に選択し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	BASIO3	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Qua tab QZ8	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	iPhone X	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
au	iPhone 8	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
au	iPhone 8Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
au	AQUOS R compact(SHV41)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	isai V30+(LGV35)	LG Electronics	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia XZ1(SOV36)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止するまで、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと進む、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】→次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと戻り、ボタンを離した瞬間に表示された曲の次の曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	AQUOS sense(SHV40)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Galaxy NoteB(SCV37)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Play Musicアプリの[音楽ライブラリ]画面に遷移する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリの[音楽ライブラリ]画面に遷移する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Player(LISMO)	【前曲の頭出し】→2曲先の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	HTC U11(HTV33)	HTC	○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、曲の再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Qua phone QX	京セラ	○ ※	○ ※	×※	×	×※	○	Play Music	※再停止ボタンを短押しすると、頻度は不明だが従来の音量0%になる事がある。 【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐ再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○ ※	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。再停止ボタンを2回短押しすると、音量は変わらないが、端末上部に「マナーモード(ドライブ設定中です)」と表示される。 【前曲の頭出し】→2曲先に移動し、曲の先頭で一時停止する。再停止ボタンを3回短押しすると、音量は変わらないが、端末上部に「マナーモード(ドライブ設定中です)」と表示される。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	AQUOS R(SHV39)	シャープ	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐ再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	TORQUE(G03)	京セラ	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生され、1つ前の画面に戻る。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	10.5インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	12.9インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPad (2017年3月 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	Galaxy S8(SCV36)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Galaxy S8+(SCV35)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Xperia XZs(SOV35)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生したままGoogle音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	rafre(KYV40)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止→再生となり、Play Musicのトップに戻る。 【巻戻し】→一時停止→再生→一時停止になる。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○※	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	AQUOS SERIE mini(SHV38)	シャープ	○	○※	×	×	×	×	○	Player(LISMO)	【次曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	miraie f	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前曲の頭出し】→次曲に選択し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
au	Qua Tab PZ	LG Electronics	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
au	URBANO(V03)	京セラ	○	○	○※	×	×	×	○	Music Player	【次曲の頭出し】→次曲に進行し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に進行し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	AQUOS U(SHV37)	シャープ	○	○	○※	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	isai Beat(LGV34)	LG Electronics	○	○	○※	×	×	×	○	Music Player	【次曲の頭出し】→次曲に進行し、曲の先頭で一時停止する。 【前曲の頭出し】→2曲先に進行し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態でGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Xperia XZ(SOV34)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生しまままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	iPhone 7	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone7付属のLightning－3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
au	iPhone 7 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone7付属のLightning－3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
au	BASIO2	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生され、曲が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	かんたんケータイ(KYF32)	京セラ	○	○	×	×	×	×	×	音楽を聴く	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【早送り】→ボタンを短押しした時点で一瞬一時停止し、ボタンの長押しをおめたタイミングで曲が再生され始める。 【巻戻し】→ボタンを2回短押しした時点で一瞬一時停止としてからすぐに曲が再生し、ボタンの長押しをおめたタイミングで曲が一時停止される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
au	Qua phone PX	LG Electronics	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Qua tab PX	LG Electronics	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	AQUOS U(SHV35)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Xperia X Performance(SOV33)	ソニー	○	○	○	○※	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→曲再生4秒以内に操作を完了させれば、前の曲の頭出しが出来る。曲再生5秒以上では、再生中の曲の頭出しとなる。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に移動し曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Galaxy S7 edge(SCV33)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→スイッチを押し長頭から曲が再生される。スイッチの長押しをやめても、曲は再生されたまま、他の機能は反応しない。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、ボイスが起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し、再生する。その後、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
au	9.7インチiPad Pro (2016年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPhone SE	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	Qua tab 02	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一度曲が停止するが、直ちに再生が再開される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し、再生する。その後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Qua phone	京セラ	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生し、一時停止する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止し、再生し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	AQUOS SERIE mini(SHV33)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Galaxy A8	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
au			○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
au	DIGNO rafre(KYV36)	京セラ	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	iPad Pro (2015年)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	Xperia Z5(SOV32)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	iPhone 6s	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPhone 6s Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPad mini 4 (2015年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	Qua tab 01	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Xperia Z4 Tablet(SOT31)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	URBANO(V02)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	TORQUE G02 (KYV35)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Xperia Z4(SOV31)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	HTC J Butterfly (HTV31)	HTC	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【再生再生/一時停止】→間隔が狭く再生/一時停止はできるが、ボタンが反応するのに秒程かかる。 【次の曲の頭出し】→反応しない。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止した後、再び再生する。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止した後、再び再生し一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	AQUOS SERIE (SHV32)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止した後、再び再生する。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止した後、再び再生し一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→再生中の曲が一時停止し、再び再生した後、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au			○	○	×	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	isai vivid(LGV32)	LG	○	○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→一時停止→再生し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Galaxy S6 edge (SCV31)	サムスン電子	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
au			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Sボイスが起動する。 【巻戻し】→曲は再生のまま、Sボイスが起動する。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
au	INFOBAR A03	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲は再生のまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	●● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
au	BASIO (KYV32)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	miraie (KYL23)	京セラ	○	○	×	×	×	×	×	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止するが、その後は何も起動しない。 【巻戻し】→曲だけが一時停止してすぐに再生されるが、その後は何も起動しない。 【マイク機能】→何も反応しない。
au	AQUOS SERIE mini (SHV31)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Fx0 (LGL25)	LG	○	○	×	×	×	×	×	音楽	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止するが、一時停止した後は何も反応しない。 【巻戻し】→曲が一時停止してすぐに再生されるが、再生された後は何に何も反応しない。 【マイク機能】→何も反応しない。
au	URBANO (V01)	京セラ	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→次曲への移動はできなくはないが、成功確率は40%程度と、若干使いようにくい。ていうかほぼ曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	isai VL (LGV31)	LG	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	GALAXY Tab S (SCT21)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、音楽が再生されたままS ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→曲は再生されたまま、S ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
au	GALAXY Note Edge (SCL24)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→S ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、S ボイスが起動する。 【巻戻し】→S ボイスが起動する。 【マイク機能】→S ボイスが起動する。
au	Xperia Z3 (SOL26)	ソニー	○	○	○	×	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	iPad Air 2 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPad mini 3 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPhone 6 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	iPhone 6	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
au	HTC J Butterfly (HTL23)	HTC	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→何も反応しない。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	MeMO Pad 8 (AST21)	ASUS	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	×	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	TORQUE G01	京セラ	○	×	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	isai FL (LGL24)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	○	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	Xperia Z2 Tablet (SOT21)	ソニー	○	○	○	×	×		○	WALKMAN	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×		○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
au	URBANO L03	京セラ	○	×	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲にスキップし、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
			○	×	×	×	×	×	○	LISMO	【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Android One(S10)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBKイヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Libero 5G III	ZTE	○	○	○	×	×		○	YT Music	※AD-C35DBKイヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	DIGNO ケータイ4(A203KC)	京セラ	○	○	×	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBK変換コネクタ使用。 【次の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止→再生され、またすぐに一時停止される。 【早送り】→ボタンを短押しした時点で一時停止し、ボタンの長押しをおめたタイミングで曲が再生され始める。 【巻戻し】→ボタンを2回短押しした時点で一瞬一時停止してからすぐに曲が再生し、ボタンの長押しをおめたタイミングで曲が一時停止される。 【マイク機能】→何も反応しない。
Y!mobile	AQUOS ケータイ4(A206SH)	シャープ	×	○	○	×	×	×	×	音楽	※AD-C35DBKイヤホン変換コネクタ使用。 【前曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→何も反応しない。
Y!mobile	AQUOS wish2	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
Y!mobile	OPPO Reno7 A	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止してからGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
Y!mobile	Xperia Ace III	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
			○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
			○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
Y!mobile	Android One(S9)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35DBKイヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	かんたんスマホ2+(A201KC)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
Y!mobile	AQUOS wish	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。この状態で音声検索は可能です。
Y!mobile	Libero 5G II	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	YT Music	※端末付属のUSB Type-C to 3.5mm変換ケーブルを使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
Y!mobile	Redmi 9T	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動する。
			○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動する。
Y!mobile	Xperia 10 III	ソニー	○	○	○	×	×	×	×	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→何も反応しない。
			○	○	○	×	×	×	×	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、長押しの間は停止したまま。ボタンから指を離すと再び再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生されて後一時停止。
Y!mobile	OPPO Reno5 A	OPPO	○	○	○	×	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動する。
			○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Libero5G	ZTE	○	○※	○※	○※	×※	×※	○※	YT Music	※端末付属のUSB Type-C to 3.5mm変換ケーブルを使用。 一端末付属の変換ケーブルでは、どの操作でもリモコンスイッチを1回押すと音量が1つ下がる。 リモコンスイッチを長押ししても、ボタンを離したタイミングで音量が下がる。（※イヤホン変換コネクタ(AD-C35DBK)を使用した場合は、本現象は発生しないことを確認。） 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(S8)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴動します。
Y!mobile	AQUOS sense4 basic (A003SH)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	OPPO Reno3 A	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬再生されて後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
Y!mobile	かんたんスマホ2(A001KC)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Xperia 10 II	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止状態になる。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
Y!mobile	DIGNO ケータイ3(903KC)	京セラ	○	○	×	×	×	×	×	音楽	※イヤホン変換コネクタ(AD-C35BK)使用。 【次曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【前曲の頭出し】→曲が一瞬だけ一時停止→再生され、またすぐに一時停止される。 【早送り】→ボタンを短押しした時点で一時停止し、ボタンの長押しをおためタイミングで曲が再生され始める。 【巻戻し】→ボタンを2回短押しした時点で一瞬一時停止してからすぐに曲が再生し、ボタンの長押しをおためタイミングで曲が一時停止される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
Y!mobile	Android One(S7)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Android One(S6)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→次曲に移動し、曲が再生される。 【巻戻し】→前曲に移動し、曲が再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Libero S10	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
Y!mobile	Xperia 8	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	HUAWEI P30 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止後再生し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→次曲に移動した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→次曲に移動し、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】→ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(S5)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(X5)	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	かんたんスマホ(705KC)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	HUAWEI P20 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(X4)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	MediaPad M3 Lite s	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。着信と終話はアプリ側で操作が必要。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Lenovo TAB4	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→skypeアプリ使用。着信と終話はアプリ側で操作が必要。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Android One(S4)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(X3)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(S3)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
Y!mobile	Android One(X1)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生され、1つ前の画面に戻る。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Android One(S2)	京セラ	○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Android One(S1)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	507SH Android one	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	AQUOS CRYSTAL Y2(403SH)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に遷移し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	AQUOS Xx-Y	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→一瞬だけ一時停止→再生して、すぐに次の一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→一瞬だけ一時停止して、すぐに再生されそのままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Nexus 5X	LG	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。 【早送り】→何も起こらない。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	AQUOS CRYSTAL Y(402SH)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次の曲に遷移し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Digno C (404KC)	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、音声が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Spray (402LG)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、音楽が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	Nexus6	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、音楽が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	MediaPad M18.0 (403HW)	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。
			○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、音楽が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	DIGNO T 302KC	京セラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲の先頭で一時停止してしまう。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。その後、端末の「←(戻る)」ボタンを押すと待受画面に戻り、音楽は一時停止している。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。その後、端末の「←(戻る)」ボタンを押すと待受画面に戻るが、音楽は再生されたままになっている。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
Y!mobile	STREAM S (302HW)	HUAWEI	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→再生している曲の頭に戻る。 【前の曲の頭出し】→再生している曲の頭に戻る。 【早送り】→曲が停止して、Googleの音声検索が起動する。その後端末の「←(戻る)」ボタンを押すとPlayミュージックの画面に戻るが、音楽は一時停止の状態になっている。 【巻戻し】→曲が頭まで戻った後すぐにGoogleの音声検索が起動する。その後端末の「←(戻る)」ボタンを押すとPlayミュージックの画面に戻り、音楽は再生されたままになっている。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
UQ mobile	BLADE V770	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	Galaxy A23 5G	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲が頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	AQUOS sense7	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	Xperia 5 IV	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。
			○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	Galaxy Z Flip4	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C35SDBKイヤホン変換コネクタ使用。 【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS sense6s	シャープ	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→現在時刻がアナウンスされる。
RakutenMobile	Xperia 10 IV	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一瞬だけ再生して、すぐに一時停止される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
			○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	OPPO Reno7 A	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止してからGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
			○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	Redmi Note 11 Pro 5G	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	×	ミュージック	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。
			○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。
RakutenMobile	Rakuten Hand 5G	Rakuten	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	※通話はRakuten Linkを使用 ※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタ使用 【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→起動音が聴都するが、画面上に音声検索画面は表示されず、この状態で音声検索ができない。
RakutenMobile	AQUOS wish	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。この状態で音声検索は可能です。
RakutenMobile	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	×	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
			○	○	○	○	×	×	×	音楽	【早送り】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】→再生地域にかかわらず前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→「ピッ」という反応音はイヤホンから聞こえるが、端末側は何も反応しない。
RakutenMobile	AQUOS sense6	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都します。
RakutenMobile	AQUOS zero6	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都する。
RakutenMobile	Xperia 10 III Lite	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都する。
			○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】→曲が一時停止し、長押しのボタン操作をおためタイミングで音楽が再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、長押しのボタン操作をおためタイミングで音楽が再生されるそのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音
RakutenMobile	OPPO Reno5 A	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→前の曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。※画面上に音声検索画面は表示されず、起動音が聴都する。
RakutenMobile	Rakuten BIG s	Rakuten	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※通話はRakuten Linkを使用 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	Rakuten Hand	Rakuten	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	OPPO A73	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一曲再生された後一時停止。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。何もせずそのまま放置していても再生されない。 【巻戻し】→次曲に移動し一時停止した状態で、Googleのアシスタントが起動する。何もせずそのまま約7秒経放置していると次曲が再生される。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。
RakutenMobile	AQUOS sense4 plus	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　*● 1秒以内短押し* ●● 2秒以上長押し*						マイク機能	再生アプリ	備考
			● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し			
RakutenMobile	AQUOS sense4 lite	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	Rakuten BIG	Rakuten	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタ使用 【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	AQUOS R5G	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	OPPO Reno3 A	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	Rakuten Mini	Rakuten	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※AD-C13CBK変換コネクタ使用。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…音楽再生3秒以上では再生中の頭出し、音楽再生4秒以内なら前曲に移動して曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	Galaxy A7	サムスン電子	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…音楽再生3秒以上では再生中の頭出し、音楽再生3秒以内なら前曲に移動して曲の先頭から再生される。
RakutenMobile	AQUOS sense3 lite	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。 【早送り】…再生中の曲が一瞬停止し再生した後、ボタンを押している間は次曲の曲までスキップしていく。そのままボタンを押し続けると、先頭の曲の頭3秒が繰り返し再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し一瞬再生した後、ボタンを押している間は先頭の曲までスキップしていく。そのままボタンを押し続けると、先頭の曲の頭3秒が繰り返し再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
RakutenMobile	arrows RX	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	12.9インチiPad Pro(第5世代) 2021モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
キャリア無し	Xperia 8 Lite	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※プリインストールされた音楽アプリがないため、YT Musicをインストールして例証。 【早送り】…再生中の曲が一瞬だけ一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	AQUOS zero2(SH-M13)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※端末付属の3.5mmイヤホン変換アダプタ使用 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AQUOS sense3 plus (SH-M11)	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…一瞬一時停止し、その後全てのボタン操作が出来なくなる。アプリを再起動し、[▶再生]から再生すると操作できるようになる。 【巻戻し】…次曲に移動し先頭で停止。その後全てのボタン操作が出来なくなる。アプリを再起動し、[▶再生]から再生すると操作できるようになる。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AQUOS sense3	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。
キャリア無し	HUAWEI P30 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	MediaPad M5 lite 8	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間はどんどん前の曲に移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんどん前の曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	HUAWEI Mate 20 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	MediaPad M5 Lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	HUAWEI nova 3	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	MediaPad T5	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	AQUOS sense plus	シャープ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…ボタンを押している間はどんどん前曲に移動し、先頭の曲まで移動する。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんどん前曲に移動し、先頭の曲まで移動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	HUAWEI P20 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	HUAWEI P20	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	※付属のUSB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ使用。 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 ※付属のUSB-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ使用。 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	ZenFone 5Z(ZS620KL)	ASUS	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	ZenFone 5(ZE620KL)	ASUS	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	ZenFone 5Q(ZC600KL)	ASUS	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad M5 LTE	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	イヤホン使用時に付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用してください 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	イヤホン使用時に付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用してください 【早送り】…再生中の曲が停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	AQUOS R Compact (SH-M06)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	iPhone X	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone C付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
キャリア無し	iPhone 8	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone C付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
キャリア無し	iPhone 8Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone C付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
キャリア無し	ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一瞬だけ一時停止するが、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一瞬だけ移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと送り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AQUOS sense lite(SH-M05)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI Mate 10 lite	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI Mate 10 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【本体付属のUSB-C to 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用】 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【本体付属のUSB-C to 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタを使用】 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、再生したままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	ZenFone 4 Pro(ZS551KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	honor 9	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、そのまま何もされない。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し曲が再生された状態で、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止した状態のままPlay Musicアプリの[今すぐ聴こう]画面に遷移する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Mode1 RETRO(MD-02P)	ピーアップ	○	○	○	×	×	×	○	音楽	端末付属のヘッドホン接続アダプタを使用 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止、もしくは次曲に移動し曲が再生されたが、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…一瞬だけ曲が一時停止するが、長押ししていると頭は再生リストをずっと送ってしまい、再生リストの先頭の曲になると長押ししていても再生される。 【巻戻し】…一瞬だけ次曲に移動するが、長押ししている間は再生リストをずっと送ってしまい再生リストの先頭の曲になると長押ししていても再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
キャリア無し	ZenFone 4(ZE554KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…一瞬だけ曲が一時停止するが、長押ししている間は再生リストをずっと送ってしまい、再生リストの先頭の曲になると長押ししていても再生される。 【巻戻し】…一瞬だけ次曲に移動するが、長押ししている間は再生リストをずっと送ってしまい再生リストの先頭の曲になると長押ししていても再生される。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad T3 8 LTE	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad M3 Lite LTE	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
			○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	arrows M04	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Live(ZB501KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Moto Z2 Play	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】…短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…次曲に移動する。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	VAIO Phone A VPA0511S	VAIO	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】…短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…曲が一時停止し、すぐに再生され、1つ前の画面に戻る。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI nova	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】…短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、すぐに再生され、1つ前の画面に戻る。 【巻戻し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。
			○	○	○	○	×	×	○	音楽	【着信応答/通話終了】…短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】…Google音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
キャリア無し	HUAWEI nova lite	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止し、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone AR(ZS571KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Zoom S(ZE553KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Zoom S(ZE553KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	10.5インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	12.9インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	10.5インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	12.9インチ iPad Pro (2017年 / Wi-Fiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad (2017年3月 / Wi-Fi + Cellularモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad (2017年3月 / Wi-Fiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	MediaPad M3 Lite 10	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad T3 10	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	P10	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	P10 lite	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリ内(今すく聴こう)画面に遷移する。
キャリア無し	P10 Plus	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3 Max (ZC553KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Moto G5 Plus	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Moto G5	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3(ZE552KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	RAIJIN(FTJ162E-RAIJIN)	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	g07(Covia CP-J55a)	covia	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Priori 4(FTJ162D-Priori4)	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Zenfone 3 Max(ZC520TL)	ASUS	○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。 【次曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止、または一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動しそのまま再生される。もしくは再生中の曲が一時停止、または一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【早送り】→再生中の曲が一時停止、または一瞬だけ一時停止としてすぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動しそのまま再生され、もしくは再生中の曲が一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Kiwami 2(糊2)(FTJ162B-KIWAMI2)	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad M3	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。 【次曲の頭出し】→再生中の曲が一時停止、または一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動しそのまま再生される。もしくは再生中の曲が一瞬だけ一時停止、または一瞬だけ一時停止してすぐに再生される。 【早送り】→再生中の曲が一時停止、または一瞬だけ一時停止としてすぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止し、Play Musicアプリ内TOP(今すく聴こう)画面に遷移する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Mate 9	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AQUOS(SH-M04)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad T2 8 Pro	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenPad 3S 10 LTE(Z500KL)	ASUS	×	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3 Ultra(ZU680KL)	ASUS	○	×	×	×	×	×	○	音楽	【音楽再生/一時停止】→反応なし 【次の曲の頭出し】→反応なし 【前の曲の頭出し】→Googleの検索画面が表示される。 【早送り】→Googleの検索画面が表示される。 【巻戻し】→Googleの検索画面が表示される。 【マイク機能】→Googleの検索画面が表示される。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3 Laser（ZC551KL）	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	IDOL 4	ALCATEL	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3 Deluxe(ZS570KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AXON 7 mini	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	AXON 7	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Moto Z Play	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Motorola Moto Z	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 3(ZE520KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	honor 8	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	Blade V7 Max	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenPad3 8.0(Z581KL-BK32S4)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	iPhone7	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone7付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
キャリア無し	iPhone 7 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	※接続にはiPhone7付属のLightning - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタをご使用ください。
キャリア無し	AQUOS mini(SH-M03)	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
				○	○	×	×	×		Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→一時停止した場所なし、起動直後画面「＝ 今すく聴こう 」が表示される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MADOSMA Q601	マウスコンピューター	○	○	○	○	×	×	×	Groove ミュージック	【早送り】→曲が一時停止する。 【巻戻し】→次曲に移動する。 【マイク機能】→何も反応しない。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
キャリア無し	arrows M03	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一時停止した後再生し、起動直後画面「≡ 今すく聴こう」が表示される。 【巻戻し】→次曲に移動し、起動直後画面「≡ 今すく聴こう」が表示される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ASUS ZenPad 8(Z380KNL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Moto G4 Plus	モトローラ	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ASUS ZenPad 10(Z300CNL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Blade E01	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Blade V7lite	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲が一時だけ一時停止し、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad T2 7.0 Pro	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI P9	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI P9 lite	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	REI(FTJ161B-REI)	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	VAIO Phone Biz(VPB0511S)	VAIO	○	○	○※	×	×	×	Groove ミュージック	【前の曲の頭出し】→曲再生時間が4秒以内なら前曲の頭出し、5秒以上なら現在再生中の曲の頭出しとなる。 【早送り】→曲が一時停止し、その後は何も反応しない。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。
キャリア無し	HUAWEI Y6	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Go(ZB551KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Go(ZB551KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	9.7インチiPad Pro (2016年 WiFiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→再生している曲が一時停止し、すぐに また再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	9.7インチiPad Pro (2016年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPhone SE	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	Blade V580	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Max(ZC550KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	KATANA 02	FREETEL	○	○	○	×	×	×	Groove ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	KATANA 01	FREETEL	○	○	○	×	×	×	Groove ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Zenfone Zoom(ZX551ML)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI GR5	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→次曲の頭出しする。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Priori3S LTE	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	EveryPhone by YAMADA	yamada denki	○	○	○	×	×	×	Groove ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→次曲に移動する。 【巻戻し】→次曲に移動する。 【マイク機能】→反応なし。
キャリア無し	EveryPad III by YAMADA	Lenovo	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動するが、同時に異て音楽アプリが起動し一時停止した位置から曲が再生される。
キャリア無し	ZenPad 7.0(Z370KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【早送り】→曲が一時だけ一時停止し、Google の音声検索が起動すると同時に、一時停止した位置から曲が再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、曲が再生されたままGoogle の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動するが、同時に異て音楽アプリが起動し一時停止した位置から曲が再生される。
キャリア無し	AXON mini	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。しかし稀に、待受け画面でボタンを長押しすると短押し反応となり一時停止した音楽が再生されることもある。音楽アプリをバックグラウンドから削除しても、この現象が起こる場合がある。
キャリア無し	i-dio Phone(CP-VL5A)	covia	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次の曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	g05(ZTE Blade S7)	ZTE	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Liquid Z330	Acer	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	HUAWEI Mate S	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	Priori3 LTE	FREETEL	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	SAMURAI KIWAMI(FTJ152D-Kiwami)	FREETEL	○	○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【前の曲の頭出し】→曲が一時だけ一時停止して、すぐに再生される。 【早送り】→曲が一時停止して、すぐに再生される。 【巻戻し】→曲が一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	iPad Pro (2015年 / Wi-Fiモデル)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad Pro (2015年)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	Liquid Z530	acer	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→1秒程曲が停止するが、その後は曲が再び開始される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 2 Laser(ZE601KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google 音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google 音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google 音声検索が起動する。
										Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→1秒程曲が停止するが、その後は曲が再び開始される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	g04(SH-M02)	シャープ	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→一時停止し、また再生される。 【前の曲の頭出し】→一時停止し、また再生され、再度一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Google の音声検索が起動する。 【巻戻し】→一時停止し、また再生され、Google の音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
										Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止する。 【早送り】→1秒程曲が停止するが、その後は曲が再び開始される。 【巻戻し】→次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。
キャリア無し	arrows M02	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Google の音声検索が起動する。

キャリア	機種名 スマートフォン/タブレット/その他	メーカー	リモコンスイッチ操作機能　●1秒以内短押し　●2秒以上長押し ● 着信応答/通話終了	● 音楽再生/一時停止	●● 次曲の頭出し	●●● 前曲の頭出し	● 早送り	● 巻戻し	マイク機能	再生アプリ	備考
キャリア無し	HTC Desire EYE	HTC	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→何も反応しない。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止するが、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	HTC Desire 626	HTC	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→何も反応しない。 【前の曲の頭出し】→曲が一時停止する。 【早送り】→曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲が再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一瞬だけ一時停止するが、すぐに再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	FREETEL MIYABI(FTJ152C-Miyabi)	FREETEL	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	MediaPad M2 8.0	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone Selfie(ZD551KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止して、1つ前の画面に戻る。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、1つ前の画面に戻る。 【マイク機能】→Google検索画面が表示される。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	音楽	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止して、Googleの検索画面が表示される。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、Googleの検索画面が表示される。 【マイク機能】→Google検索画面が表示される。
キャリア無し	iPhone 6s	Apple	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPhone 6s Plus	Apple	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad mini 4 (2015年 / Wi-Fiモデル)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad mini 4 (2015年)	Apple	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	ASUS ZenPad 8.0(Z380KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ASUS ZenPad 10(Z300CL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【巻戻し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。そのまま長押ししていると、Playミュージックを起動した直後の画面に戻る。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 2 Laser(ZE500KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→何も反応しない。 【巻戻し】→何も反応しない。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	iPod nano (2015年7月)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	7th
キャリア無し	iPod touch (2015年7月)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	6th
キャリア無し	HUAWEI P8lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	honor6 Plus	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	g01(ZTE Blade L3)	ZTE	○	○	×	×	×	×	×	音楽	【次の曲の頭出し】→次曲に移動することはできるが、曲の一時停止となる場合もある。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、再生または一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し曲は再生されたまま、Google Nowが起動する。または、再生中の曲が一時停止しGoogle Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し再生する。 【早送り】→曲は一時停止し、Google Nowが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し曲は再生されたまま、Google Nowが起動する。または、再生中の曲が一時停止しGoogle Nowが起動する。 【マイク機能】→Google Nowが起動する。
キャリア無し	g02(ZTE Blade S Lite)	ZTE	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→一時停止→再生する→一時停止する。 【前の曲の頭出し】→一時停止→再生する→一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲は再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し	g03(ZTE Blade S)	ZTE	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→一時停止→再生する→一時停止する。 【前の曲の頭出し】→一時停止→再生する→一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→曲は再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 2(ZE551ML)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止して、Google検索画面が表示される。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、Google検索画面が表示される。 【マイク機能】→Google検索画面が表示される。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	音楽	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、一時停止される。 【早送り】→曲が一時停止して、Google検索画面が表示される。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、Google検索画面が表示される。 【マイク機能】→Google検索画面が表示される。
キャリア無し	Xperia J1 Compact	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→曲は一時停止して、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	VAIO Phone	日本通信	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【着信応答/通話終了】→短押しでミュート、長押しで通話終了する。 【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、再生される。 【早送り】→Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	AQUOS SH-M01	シャープ	○	○	○	×	×	×	○	ミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止して、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Ascend Mate 7	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲は一時停止して、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲は一時停止して、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Ascend G620S	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→曲は一時停止して、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】→曲は一時停止して、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	ARROWS M01	富士通	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま再生される。 【早送り】→曲は一時停止して、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	ZenFone 5 (LTE / A500KL)	ASUS	○	○	×	×	×	×	○	音楽	【次の曲の頭出し】→再生中の曲の頭から再生される。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲の先頭に戻り曲が一時停止してしまう。 【早送り】→Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	×	×	×	×	○	Playミュージック	【次の曲の頭出し】→再生中の曲の頭から再生される。 【前の曲の頭出し】→再生中の曲の先頭に戻り曲が一時停止してしまう。 【早送り】→Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Nexus9	HTC	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【早送り】→Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	iPad Air 2 (2014年/Wi-Fiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad mini 3 (2014年/Wi-Fiモデル)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad Air 2 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPad mini 3 (2014年)	APPLE	×	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPhone 6 Plus	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	iPhone 6	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	
キャリア無し	Ascend P7	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Mediapad X1 7.0	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	G2 mini	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【早送り】→再生中の曲が停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	GALAXY Tab S (8.4インチモデル)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→前の曲が頭出しされる。 【前の曲の頭出し】→前の曲が頭出しがされたのち、すぐに音楽が停止する。 【早送り】→Sボイスが起動する。その後端末の「←（戻る）」ボタンを押すとミュージック画面に戻る。音楽は停止した状態になっている。 【巻戻し】→前の曲の頭出しがされたのち、Sボイスが起動する。その後端末の「←（戻る）」ボタンを押すとミュージック画面に戻る。音楽は停止した状態になっている。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
キャリア無し	GALAXY Tab S (10.5インチモデル)	サムスン電子	○	○	×	×	×	×	○	ミュージック	【次の曲の頭出し】→前の曲が頭出しされる。 【前の曲の頭出し】→前の曲が頭出しがされたのち、すぐに音楽が停止する。 【早送り】→Sボイスが起動する。その後端末の「←（戻る）」ボタンを押すとミュージック画面に戻る。音楽は停止した状態になっている。 【巻戻し】→前の曲の頭出しがされたのち、Sボイスが起動する。その後端末の「←（戻る）」ボタンを押すとミュージック画面に戻る。音楽は停止した状態になっている。 【マイク機能】→Sボイスが起動する。
キャリア無し	EveryPad2 by YAMADA	Lenovo	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲は一時停止し、画面が暗くなる。 【巻戻し】→次曲に移動し、画面が暗くなる。 【マイク機能】→画面が暗くなる。
キャリア無し				○	○	×	×	×	×	音楽	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、そのまま曲が再生される。 【早送り】→曲は一時停止し、画面が暗くなる。 【巻戻し】→次曲に移動し、画面が暗くなる。 【マイク機能】→画面が暗くなる。
キャリア無し	イオンスマホ (FXC-SA)	geanee	○	○	○	×	×	×	×	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【早送り】→曲は一時停止し、画面が暗くなる。 【巻戻し】→次曲に移動し、画面が暗くなる。 【マイク機能】→画面が暗くなる。
キャリア無し	Ascend G6	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】→Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。
キャリア無し				○	○	×	×	×	○	Playミュージック	【前の曲の頭出し】→次曲に移動し、曲が一時停止してしまう。 【早送り】→Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。
キャリア無し	Xperia Z2 Tablet (SGP512JP)	ソニー	○	○	○	○	×	×	○	WALKMAN	【早送り】→曲は一時停止し、Google音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動し、Google音声検索が起動する。 【マイク機能】→Google音声検索が起動する。